# Facial recognition Temperature sensing

With RASPBERRY PI 4

김규태 강민영 서강원

#### 제작 배경 Enjoy your stylish business and campus life

확진환자

26,385

1144

일일확진자





검사중

26,373

2020년 10월 30일 기준 코로나 위기 경보 심

국내발생 93

격리해제


24,227

트미러 민원 안 사회적 거리두기


- 2. 감염예방을 위한 관리 철저
- □ 감염관리를 위한 전담직원 지정 배치
- ㅇ 출입 시 사전위생 확인 등 전담직원 배치하여 관리 책임성 부여
- □ 시설출입 시 방역 관리 강화
- 시설 종사자 등은 **개인위생 준수**(마스크 착용, 손 씻기) **후 출입** 안내
- ㅇ 시설 관리자의 판단 <u>에 따라 나선 중심과 등</u>에 대한 1일 2회 발열 또 는 호흡기 증상 확인(체온 확인 등 사전체크) (붙임 1)
- 다음과 같은 직원 또는 이용자는 출근 또는 이용을 중단할 것
- ① 발열 또는 호흡기 중상이 나타난 직원 또는 이용자는 중상이 나타나지 **않을 때까지 출근 또는 이용을 중단**할 것

출처 : https://\ 출처 : 중앙 방역 대책 본부 코로나19\_집단시설\_다중이용시설\_대응지침(2판\_\_0226)









- ♀ 얼굴 단일 인식
- 의 카메라 얼굴 사이의 거리 약 60cm
- ⁰ 얼굴의 특정 부위 온도로 출력해서 체온의 이상 유무를 판독
- 저온 : 35℃ 이하
- 정상 : 35°C ~ 38°C
- 고온 : 38℃ 이상

## 부품 리스트 (1) 라즈베리파이 3

Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAN



#### 라즈베리파이3 모델 B Raspberry pi3 Model B v 1.2



#### 사양

- 의 1GB LPDDR2 SDRAM 메모리
- º 5V/2.5A DC 전원 입력(마이크로 USB) 전원 공급 장치
- ♀무선 연결:
- -2.4GHz 및 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac 무선 LAN 및 Bluetooth 4.2/BLE
- USB 2.0을 통한 기가비트 이더넷(최대 처리량: 300Mbps)
- USB 2.0 포트 4개
- 의확장 40핀 GPIO(Genere Purpose Input Output) 헤더
- º 풀 사이즈 HDMI 비디오 출력

#### 설계 환경

- <sup>⁰</sup> Python 3.7.3
- º OpenCV 4.4.0

## 부품 리스트 (2) Webcam


Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAN



#### Eyeview DJ-1000



# Logitec C270 HD Webcam 720p





#### 사양

- 9 300만 화소 지원
- ⁰ VGA ¼" CMOS 컬러 이미지 센서
- º 전송속도 30fps
- º 초점거리 5cm~무한대, 초점 수동 조정 가능
- ⁰ USB 포트 연결

#### 사양

- 약 720만 화소 지원
- ⁰ 전송속도 30fps
- ▫고정 초점
- ♀USB 포트 연결

## 부품 리스트 (2) Webcam

Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAM




#### SW

라즈베리파이에서 camera 설정을 enable로 바꾸기 sudo rsapi-config Interfacing Option -> Camera -> Enable

HW

라즈베리파이 USB포트에 연결



# 부품 리스트 (3) 열화상 카메라

Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAN



#### 열화상 카메라 MLX90640 sensor




#### 사양

의 Refresh rate: 0.5Hz ~64Hz (4Hz: 250ms 마다 RAM에 기록)

<sup>o</sup> Definition: 32x24 (768 pixels)

º Temperature : -40°C ~ 85°C

(체온범위내)



#### 측정 위치

<sup>⁰</sup> Zone1 온도 오차범위는 ±0.5°C <sup>⁰</sup> Zone2는 실제 온도보다 8°C 낮게 측정

-> 얼굴 가운데 온도 측정

# 부품 리스트 (3) 열화상 카메라

Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAN




#### SW

- 1) 이미지를 표현하기 위해 필요한 라이브러리 설치
- sudo pip3 install matplotlib scipy numpy
- 2) I2C tools 설치

sudo apt-get install -y python-smbus sudo apt-get install -y i2c-tools

- 3) I2C 작동하는지 확인 sudo nano /boot/config.txt
- 4) 재부팅 sudo reboot
- 5) 라즈베리파이가 MLX90640 센서를 제대로 등록했는지 확인 sudo i2cdetect -y 1 Adafruit 라이브러리 설치

Sudo pip3 install RPI.GPIO adafruit-blinka Sudo pip3 install adafruit-circuitpython-mlx90640





Python 명령어 학습 개발 환경 구현 데이터 분석 학습 라즈베리 웹캠 및 열화상 카메라 연결 **PYTHON** 데이터 전처리 파이 Heatmap 그래프 출력 화면 구현 이미지 프로세싱 QT design OpenCV 딥러닝 객체 인식 기술 안면 인식 기술


# 체온측정기외관





# 얼굴인식 코드 예시





## 얼굴인식 코드 설명



```
from PyQt5.QtWidgets import *
from PyQt5.QtGui import *
from PvQt5.QtCore import *
import sys, cv2, numpy
class Example(QWidget):
  # 생성자
  def init (self):
     super(), init ()
     self.setWindowTitle("cam exam")
     self.setGeometry(150,150,650,540)
     self.iniUI()
    self.nextFrameSlot()
  # UI 정보
  def iniUI(self):
     self.cpt = cv2.VideoCapture(0)
     self.frame = QLabel(self)
     self.frame.resize(640,480)
     # 레이블에 맞도록 레이블의 이미지를 조정
     self.frame.setScaledContents(True)
     self.show()
     self.timer = QTimer()
     self.timer.timeout.connect(self.nextFrameSlot)
     self.timer.start(1000/24)
```

```
# 출력 관련 코드
  def nextFrameSlot(self):
    success, cam = self.cpt.read()
    if success:
       cam = cv2.cvtColor(cam, cv2.COLOR BGR2RGB)
       self.img p = cv2.cvtColor(cam, cv2.COLOR RGB2GRAY)
       # =====얼굴인식 코드 =====
       faceCascade = cv2.CascadeClassifier('gui/haarcascade frontface.xml')
       faces = faceCascade.detectMultiScale(
         self.img p, scaleFactor=1.2, minNeighbors=5, minSize=(20, 20)
       for (x,y,w,h) in faces:
         cv2.rectangle(cam,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2)
         roi gray = self.img p[y:y+h, x:x+w]
         roi color = cam[y:y+h, x:x+w]
       # =============
       img = QImage(cam, cam.shape[1], cam.shape[0], QImage.Format_RGB888)
       pix = QPixmap.fromImage(img)
       self.frame.setPixmap(pix)
if name == " main ":
  app = QApplication(sys.argv)
  ex = Example()
  sys.exit(app.exec ())
```

### 얼굴인식 코드 설명 – Haar Cascade

Enjoy your stylish business and campus life with BIZCAN




Haar Cascade 머신 러닝기반의 오브젝트 검출 알고리즘 특징을 기반으로 비디오 또는 이미지에서 오브젝트를 검출하기 위해 사용 직사각형 영역으로 구성되는 특징을 사용기 때문에 픽셀을 직접 사용할 때 보다 동작 속도가 빠름 얼굴을 검출하기 위해 미리 학습시켜 놓은 XML 포맷으로 저장된 분류기인 'haarcascade\_frontalface.xml' 를 다운로드 해서 사용

import numpy as np import cv2 as cv # 얼굴과 눈을 검출하기 위해 미리 학습시켜 놓은 XML 포맷으로 저장된 분류기를 로드. face cascade = cv.CascadeClassifier('haarcascade frontalface default.xml') # 얼굴과 눈을 검출할 그레이스케일 이미지를 준비. img = cv.imread('sachin.jpg') gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR\_BGR2GRAY) # 이미지에서 얼굴을 검출합니다. faces = face cascade.detectMultiScale(gray, 1.3, 5) # 얼굴이 검출되었다면 얼굴 위치에 대한 좌표 정보를 리턴 받음 for (x,y,w,h) in faces: # 원본 이미지에 얼굴의 위치를 표시 cv.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(255,0,0),2) # 얼굴과 눈 검출 결과를 화면에 보여줍니다. cv.imshow('img',img) cv.waitKey(0) cv.destrovAllWindows()

# 열화상 카메라 실습 capture






## 열화상 카메라 세부 코드



```
import time, board, busio
import numpy as np
import pandas as pd
import adafruit mlx90640
import matplotlib.pyplot as plt
# 열화상카메라에서 데이터를 읽어옴
i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA, frequency=400000)
mlx = adafruit mlx90640.MLX90640(i2c)
mlx.refresh rate = adafruit mlx90640.RefreshRate.REFRESH 4 HZ
mlx shape = (24.32)
# figure 생성 및 설정
fig,ax = plt.subplots(figsize=(12,7))
therm1 = ax.imshow(np.zeros(mlx_shape),vmin=0,vmax=60, cmap = 'bwr')
# Colorbar 생성
cbar = fig.colorbar(therm1)
cbar.set label('Temperature [$^{\circ}$C]',fontsize=14)
# frame 크기 설정
frame = np.zeros((24*32,))
t array = []
```

```
# heatmap 반복 그리기
while True:
  t1 = time.monotonic()
  try:
    mlx.getFrame(frame) # read MLX temperatures into frame var
    data array = (np.reshape(frame,mlx shape)) # reshape to 24x32
    therm1.set data(data array)
    therm1.set clim(vmin=np.min(data array),vmax=np.max(data array))
    cbar.on mappable changed(therm1) # colorbar 업데이트
    plt.pause(0.001) # 화면 출력을 위한 시간지연
    t array.append(time.monotonic()-t1)
    print("FOREHEAD: {}".format(frame[272].round(1)))
    # 이마부분 온도 출력
  except ValueError:
    continue # if error, just read again
```








- ♀ 웹캠과 열화상 카메라 정보 동기화
- 의 체온 정보 영상 화면에 출력
- 의체온 판독 추가

## 추가 학습 사항











웹캠과 열화상 카메라의 수평 레이아웃 설정, 하단부 정보 출력


사람과 체온 측정 단말기 사이의 거리 값 측정

열화상 카메라와 웹캠 사이의 정보 동기화 웹캠 화면 내 체온, 거리 정보 출력

화면 및 온도 정보를 앱을 통해 출력

## 최종 완성본 구상도







# 감사합니다